

# RF-liittimien asennusohjeet

Lue liitinvalmistajan ohjeet huolellisesti ennen liittimen asentamista. Yleensä ohje löytyy liittimen pakkauksesta. Tässä ohjeessa on käytetty esimerkkinä 7/8"-RF-kaapelia.

## Kaapelin kuoriminen

Kaapelinkuorintatyökalu poistaa kaapelin vaipan ja ulkojohtimen liittimen tarvitsemaan mittaan. Työkalun terä vaihdetaan yleensä noin 100 kuorinnan jälkeen.

Kun työkalua pyöräytetään kolmesti, kaapeli leikkaantuu oikeasta kohtaa ja kaapelivaippaa kuoriutuu sopivan mitan verran. Poista irtopalat.



## Liittimen asennus kaapeliin

Liittimet pitää suojata kosteudelta, rasvalta, kolhuilta ja puristukselta.

Tarvittavat työkalut: 18-36mm kiintoavain, mattoveitsi tai vastaava, teräsharja, ruuvimeisseli, ohjeet ja vulkanointiteippiä.



## Kaapeli kuorinnan jälkeen



## Liittimen asentaminen

Esimerkissä 7/8" Nf-liittimen osat.



Peräosa / Runko / Rasva ja O-rengas



Poista vaippa ja lisää O-rengas lähelle vaipan reunaa. Käytä rasvaa, jos sellaista on.



Puhdista kuorintaroskat kaapelin sisä- ja ulkokontaktista teräsharjalla.



Asenna liittimen peräosa valmistajan ohjeen mukaisesti. Irroita eriste korrogoinnin reunasta ruuvimeisselillä tai siihen tarkoitettulla työkalulla.



Lukitse liittimen kynnet korrugoinnin reunaan vetämällä peräosaa eteenpäin. Keskijohtimeen laitetaan suojatulppa (jos on irtonaisena).



Asenna käsin liittimen runko pyörittämällä ainoastaan peräosaa. Kiristä työkalulla vaadittuun momenttiin.

## Suojaus teipillä

Tarvittaessa liittimien liitos suojataan kosteudelta vulkanointiteipillä ja sähkömiehenteipillä. Katso vulkanointiteipin asennusohje.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kylmäkutistesukkaa.

Suojaus tehdään reilusti molempien liittimien yli ja jonkin matkaa kaapelin päälle.



## Suojaus kylmäkutistesukalla

Asentaminen ei edellytä työkaluja eikä lämmitystä.



Aseta sukka oikeaan kohtaan esim. antennin liittimen päälle.



Kutistusprosessi tapahtuu yksinkertaisesti poistamalla irrotettava ydin.



Valmis suojaus.

Katso myös videoohje osoitteessa  
[www.orbis.fi/video](http://www.orbis.fi/video)  
"Orbis Oy: Kylmäkutistesukan käyttöohje"

# ORBIS



**Lisätiedot**

Puh. 020 478 830

asiakaspalvelu@orbis.fi